




浄水器

ハイピュア

取扱説明書



各部の名称と付属品




付属品	取り付けリングD
●16mm用リング  表面に「16」と刻印してあります。 (グリーン) 先のふくらんだ16mm径パイプ用	●19mm用リング  表面に「19」と刻印してあります。 (ブルー) 先のふくらんだ19mm径パイプ用
リングの取り付けは、刻印を上にしてはめ込んでください。	

取り付け方法

(A) 一般水栓 (先端にふくらみのある直径16mm又は19mm)



(B) 泡沫水栓 (JIS規格品)



取り付け方法


(C) その他の水栓 (別売品のリング使用)

(1) ヤンマー・スタナダイン・モーエン・グローエ社 (ネジ山ピッチ1.0) 等の泡沫水栓
表面の取り付け方法 (B) と同様に取り付けてください。

(2) グローエ・KVK で内ネジ式泡沫水栓
表面の取り付け方法 (B) と同様に取り付けてください。




(3) 先端がストレートで直径15～23mmの丸型水栓
別売品のビス止めリングを使用してください。



●取り付けキャップにリングを通し、図のようにビス4本で蛇口に取り付けます。
●本体を取り付けキャップで固定してください。
※別売品リングが必要な方は発売元までご連絡ください。

ご使用方法

※切替レバーが右に来る場合
レバーを手前に引くと、浄水となりおいしい飲料水がいつでも飲めます。



※切替レバーが左に来る場合は操作が逆になります。
※切替レバーは動かなくなる位置まで操作してください。レバーの位置が適正でないと、シャワーとストレート両方から水が出ます。

家庭用品品質表示法に基づく品質表示

材料の種類	ABS樹脂、エラストマー樹脂、ポリプロピレン、ポリアセタール、合成ゴム
ろ材の種類	活性炭、不織布
ろ過流量	1.0L/分
最小動水圧	0.01Mpa
浄水能力	遊離残留塩素 (総ろ過水量1,000L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果)
ろ材の交換時期の目安	除去物質 (遊離残留塩素) 100日 (1日当り10L使用の場合) 使用水量、水質によって交換時期は異なります。

(取り付け可能な水栓)

一般水栓 (JIS規格品)

●先端部にふくらみのある16/19mmパイプ径の丸型水栓。
●付属のリングを先端部にセットし取り付けてください。
※先端にふくらみのないストレート水栓で直径15～23mmの丸型水栓は別売品リングが必要です。発売元までご連絡ください。

泡沫水栓 (JIS規格品)

●国内メーカーで22mm口径の外ネジ泡沫水栓。
●泡沫水栓のキャップを外して取り付けてください。
※ヤンマー、スタナダイン、モーエン、グローエ社 (ネジ山ピッチ1.0) 等の泡沫水栓。グローエ、KVK製で内ネジ式泡沫水栓は別売品リングが必要です。発売元までご連絡ください。

ご使用上の注意

!水道水の飲料基準に適合した水でお使いください。

- ① 別添の日付シールに取り付け日を記入して本体にお貼りください。交換時期の目安となり便利です。
 - ② 使用開始時には黒い水が出ますが、活性炭の微粉末で異常ではありません。20秒間ほど強めに通水してからご使用ください。
 - ③ 浄水して汲み置きた水は早めにご使用ください。
 - ④ 数日間使用しなかった後には、ご使用前にストレート (浄水) を20秒間ほど強めに通水してください。
 - ⑤ 凍結の恐れのある場所への取り付けはお避けください。
 - ⑥ シャワー (原水) は50℃以下、ストレート (浄水) は35℃以下でご使用ください。
 - ⑦ 混合水栓に取り付けた場合、一部の給湯器の性能上シャワーが出ない場合があります。
 - ⑧ 養魚用にはご使用にならないでください。
 - ⑨ 特別な温水器や、他の器具との接続をしないでください。
 - ⑩ 用途以外にはご使用にならないでください。
 - ⑪ 蛇口の接続部より水が漏れる場合、本体キャップのゆるみが考えられます。その際はキャップを締め直してください。
 - ⑫ ご使用後は本体ごとお取り替えください。
- ※品質には万全を期しておりますが、万一お気付きの点や取り付け方法等でご質問がございましたら、発売元までご連絡ください。

発売元 **ボンスタ** 販売株式会社

本 社 〒108-0071 東京都港区白金台3-19-1
電話03 (3449) 0216
大阪営業所 電話06 (6693) 7321